



ZEROWATER

**ŽIADNÉ ROZPUSTENÉ
PEVNÉ LÁTKY**



**NAJČISTEJŠIA
CHUŤ VODY**

www.ZeroWater-filtre.sk

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PRE VŠETKY SYSTÉMY ZERO WATER

Všetky časti okrem filtra čistite jemnou špongiou a trochou saponátu. Následne opláchnite dostatočným množstvom vody a dôkladne vysušte.



1



3



4

1

Odmontujte veko filtračnej nádoby. Odstráňte obal z filtra a odskrutkujte modrý uzáver.

2

Uistite sa, že silikónové (modré) tesnenie je správne nasadené na filter. Pevne zaskrutkujte filter tak, aby ste zaistili celkové utesnenie.

3

Vložte rezervoár späť do filtračnej nádoby. Naplňte rezervoár studenou vodou z vášho vodovodného čkohútiku a nasadte veko späť na filtračnú nádobu.

4

Po prefiltrovaní si nalejte do pohára nalejte prefiltrovanú vodu z filtračnej nádoby ZeroWater.

Nalievajte vodu tak, aby sa neprefiltrovaná voda z rezervoára nedostala do vášho pohára.